

Avis important!

Nous tenons à remercier nos clients pour l'utilisation de nos produits.

Nous souhaitons recommander à nos clients l'utilisation des Batteries Makita d'origine pour les outils sans fil de notre marque « Makita ».

En effet, il a récemment été porté à notre attention que des batteries compatibles, ainsi que des batteries reconditionnées, ressemblant de près à nos produits authentiques seraient disponibles sur le marché et, pour certaines, susceptibles d'être contrefaisantes. Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que l'usage de batteries contrefaisantes pourrait compromettre les performances et la sécurité de nos outils et éventuellement entraîner des risques de pannes, de dysfonctionnements, voire provoquer de la fumée, de la chaleur, des étincelles et donc également des risques d'incendies et de blessures pour lesquelles notre responsabilité ne pourrait être efficacement engagée.

Afin de garantir une utilisation sécurisée de nos produits, nous conseillons donc vivement à nos clients d'utiliser des Batteries Makita authentiques.

Nous vous remercions de votre confiance et de votre fidélité.









Comment distinguer les batteries MAKITA authentiques :

Nos batteries portent le logo Makita, contrairement aux batteries compatibles qui n'affichent pas le logo Makita.



Makita France



MAKITA France SAS – 37 avenue Graham Bell – Zac Léonard de Vinci – BUSSY Saint-Georges – 77607 Marne-La-Vallée cedex 3 Tél.: 01 60 94 64 00 – Fax: 01 60 94 63 80 – www.makita.fr

